

BATTERIES INTÉGRÉES

Comment vérifier les batteries du moteur

- Vérifier les batteries internes chaque année pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement.
- Changer le fonctionnement du régulateur en mode MANUEL.
- Dès le régulateur fermer complètement les fenêtres
- Débrancher le Régulateur de la source d'énergie externe (réseau électrique 230 V, groupe électrogène ou plaque solaire)
- Dès le régulateur, ouvrir complètement les fenêtres
- Ensuite, dès le régulateur fermer complètement les fenêtres
- Appuyez sur le bouton MONTER du régulateur pour fermer complètement les fenêtres.
- **SI LE PROCESSUS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES FENÊTRES A ÉTÉ FLUIDE ET LE MOTEUR N'A PRÉSENTÉ AUCUN SIGNE DE PERTE DE PUISSANCE, LES BATTERIES SONT EN BON ÉTAT.**
- Reconnecter le Boîtier Externe de Batteries à sa source d'énergie extérieure.
- Changer le fonctionnement du régulateur en mode AUTOMATIQUE.
- **IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE REPROGRAMMER LE RÉGULATEUR.**
- **SI LE PROCESSUS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES FENÊTRES A ÉTÉ INTERROMPU OU SI LE MOTEUR A PRÉSENTÉ DES SIGNES DE PERTE DE PUISSANCE, LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES ET le régulateur correspondant à ce moteur pourrait afficher les indicateurs de blocage ou de batterie faible. Voir le manuel d'utilisation du régulateur correspondant.**
- Déconnecter le Boîtier Externe de Batterie de la source d'énergie extérieure (réseau électrique 230 V, groupe électrogène ou plaque solaire).
- Remplacer les batteries par des piles neuves ou en bon état.
- Reconnecter le Boîtier Externe de Batteries à sa source d'énergie externe.
- **RÉINITIALISER LE RÉGULATEUR ET LE REPROGRAMMER.**
[Voir le manuel d'utilisation du régulateur correspondant.](#)