

OSMO®

NORMES OBLIGATOIRES POUR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE

ENTRETIEN OBLIGATOIRE

Toutes les installations

La saleté augmente la friction sur les éléments du moteur et peut causer leur usure anticipée.

Ne pas graisser le halage, car il accumule la poussière en formant de la boue et entravant son bon fonctionnement.

Nettoyer régulièrement l'installation de la saleté accumulée dans les fenêtres et dans le système de levage.

