

BATERÍAS INCORPORADAS EN EL MOTOR

Cómo revisar las baterías del motor

Revisar la batería interna del motor elevador anualmente para asegurar un correcto funcionamiento

- Desde el regulador OSMO cerrar las ventanas completamente
- Desconectar el regulador OSMO de la fuente de energía (red eléctrica 230 V, grupo electrógeno o placa solar)
- Cambiar su funcionamiento a modo MANUAL
- Desde el regulador abrir y cerrar las ventanas completamente 1 vez.
- **SI EL PROCESO DE ABRIR Y CERRAR LAS VENTANAS HA SIDO FLUIDO Y EL MOTOR NO HA PRESENTADO SIGNOS DE PÉRDIDA DE POTENCIA, LAS BATERÍAS DEL MOTOR ESTÁN EN CORRECTO ESTADO.**
- Volver a conectar el regulador a la fuente de energía
- Cambiar su funcionamiento a AUTOMÁTICO.
NO HACE FALTA REPROGRAMARLO DE NUEVO.

- **SI EL PROCESO DE ABRIR Y CERRAR LAS VENTANAS HA SIDO INTERRUMPIDO Y EL MOTOR HA PRESENTADO SIGNOS DE PÉRDIDA DE POTENCIA, LAS BATERÍAS DEL MOTOR NECESITAN CAMBIO y en el regulador correspondiente al motor mostrará los indicadores de atasco.** Ver: [Manual de instrucciones del regulador OSMO correspondiente.](#)
- Cambiar las baterías.
- Volver a conectar el regulador a la fuente de energía
RESETEAR EL REGULADOR Y REPROGRAMAR LOS FINALES DE CARRERA DE NUEVO.
Ver: [Manual de instrucciones del regulador OSMO correspondiente.](#)