

OSMO®

NORMAS OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

## MANTENIMIENTO OBLIGATORIO

Todas las instalaciones

La suciedad aumenta la fricción sobre los elementos del motor y puede causar su desgaste anticipado.

---

No engrasar la sirga,  
ya que acumula polvo formándose barro y  
dificultando su correcto funcionamiento.

---

Limpiar la instalación de la suciedad acumulada  
en las ventanas y en el sistema de elevación  
de forma regular.

