




SISTEMA EMERGENCIA para 1 motor



OSMOEUROPA SLU B50801794 Pol. Malpica, C/ F Oeste 95, 50016 Zaragoza ESPAÑA

DE INSTALACIÓN APROXIMADO
e los requisitos de cada proyecto



PASOS DE CONEXIÓN (aptos para toda la gama de motores OSMO):

- 1 Apagar el regulador Emergencia
! Todas las conexiones posteriores a la instalación inicial siempre hacer con el regulador apagado
- 2 Conectar el regulador Emergencia a los motores : manguera de cable de 5 hilos (5x1) *
- 3 Conectar el termostato a la Entrada Auxiliar del regulador * (libre de tensión)
- 4 Conectar los conectores de las baterías dentro de las Cajas Externas de Baterías 12 V o 24V
! Asegurarse de que la posición del conector es correcta antes de insertarlo
- 5 Conectar la entrada de 230V del regulador *
- 6 Encender el regulador Emergencia

* Consulta el diagrama de conexión de cables en el manual de instrucciones del regulador. Nunca utilizar los hilos sueltos, sino los cables flexibles multiconductores.

