

- 1** Couper l'alimentation du régulateur OCM
! Toutes les connexions effectuées après l'installation initiale doivent toujours être réalisées avec le régulateur hors tension.
- 2** Connecter le régulateur OCM au coffret OFA : câble souple à 5 fils (5x1) *
- 3** Connecter le moteur au coffret OFA : câble souple à 4 fils, L150 cm *
! Ne pas rallonger le câble souple de 150 cm.
- 4** Conectar la pantalla tanto en la sonda como en el regulador a nuestro verde-amarillo
Connecter la sonde numérique de température à l'entrée sonde du régulateur OCM: câble blindé à 3 fils (3x0,5)*
! Connecter le blindage aussi bien côté sonde que côté régulateur à notre vert-jaune.
- 5** Connecter les connecteurs de l'entrée 0-10 V *
! Si la tension n'est pas détectée, inverser les deux fils de connexion.
- 6** Optionnel : connecter les connecteurs de l'entrée auxiliaire * (sans potentiel)
- 7** Connecter les connecteurs de la/des batterie(s) 12 V ou 24 V au circuit moteur
! S'assurer que la position du connecteur est correcte avant de l'insérer.
- 8** Connecter l'entrée 230 V au coffret OFA *
- 9** Connecter l'entrée 230 V au régulateur OCM *
- 10** Mettre le régulateur OCM sous tension.

*Veuillez vous référer au schéma de connexion des câbles dans le manuel

Diagram illustrating the wiring connections for the OCM system components:

- SONDE NUMÉRIQUE DE TEMPÉRATURE** (Digital Temperature Probe) connected to the **RÉGULATEUR OCM** (OCM Regulator) via a **(3 x 0,5) câble blindé** (shielded cable) labeled **4**.
- RÉGULATEUR OCM** connected to the **OFA 12V ou 24V** (OFA Unit) via a cable labeled **2** with specification **(5 x 1)**.
- OFA 12V ou 24V** connected to the **MOTEUR DC 12V ou 24V** (DC Motor) via a cable labeled **3** with specification **(4 x 1)**.
- 230V** input to the **RÉGULATEUR OCM** labeled **1** and **9** (specification **(3 x 1,5)**).
- 230V** input to the **OFA 12V ou 24V** labeled **8** (specification **(3 x 1,5)**).
- 230V** input to the **MOTEUR DC 12V ou 24V** labeled **7**.
- Entrée 0-10V** (Input 0-10V) to the **RÉGULATEUR OCM** labeled **5**.
- Entrée Auxiliaire** (Auxiliary Input) to the **RÉGULATEUR OCM** labeled **6**.