


BATIDOR 24 V DE OSMOEUROPA S.L.



El regulador podemos conectarlo indistintamente a 24 V o bien a la conexión normal de 230 V.

Dispone de un rotativo con distintas posiciones para el funcionamiento del batidor (Stop, Manual y Automático)

Para evitar sedimentos en el contenido del depósito, el regulador funcionará cumpliendo 5 ciclos de 1 minuto cada uno haciendo girar las aspas del batidor en un sentido.

Transcurrido esos cinco ciclos, el regulador mandará invertir el giro de las aspas del batidor para volver a repetir de nuevo los ciclos pero, esta vez, en sentido contrario.

Stop Las aspas del batidor no se moverán

Man Las aspas del batidor girarán en un sentido y a los 5 minutos invertirán el giro

Auto Las aspas del batidor girarán 30 segundos y pararán otros 30 segundos durante 5 minutos. Después, invertirán el giro otros 5 minutos funcionando 30 segundos y parando otros 30. Así sucesivamente.

El diodo led permanecerá encendido fijo cuando el batidor esté conectado pero en reposo y parpadeará cuando el motor se ponga en movimiento.